



NEBULA

ONE

La Confezione Include



ONE



Spazzola



Cavo USB



Utensile imballo



Adattatore Tubo Acqua

La Confezione Include



Cerchio Extra



Maglia in Acciaio Inox
(Mesh Number: 200)



Manicotto in Silicone

Inizio

1. Gira e tira via il tappo superiore.



Inizio

2. Carica i materiali macinati nella ciotola.



(Si consiglia di caricare solo 0,1g - 0,3g di materiale ogni volta per ottenere la migliore esperienza.)

Inizio

3. Girare e premere sul tappo superiore.



Inizio

4. Premi rapidamente il pulsante di accensione per 5 volte per accendere **ONE**. Premi e tieni premuto per 2 secondi per iniziare la tua sessione. Dopo aver lampeggiato per circa 30 secondi, il LED rimarrà acceso per indicare che **ONE** è pronto per l'uso. Puoi goderti questa sessione per 90 secondi.



Indicatore LED

Pulsante di Accensione

Ricarica

Per ricaricare, connetti **ONE** ad un adattatore a muro tramite il cavo USB. Raccomandiamo di utilizzare un adattatore da 1 Amp.



Nota:
Si prega di disconnettere **ONE** dal caricatore quando la luce rossa si spegne perché caricato completamente.

Indicatore di Energia

Mentre il dispositivo è acceso, premi il pulsante di accensione una volta per visualizzare il livello della batteria. La batteria rimanente è visualizzato dal LED nel formato sottostante:



batteria al 80-100%



batteria al 60-79%



batteria al 40-59%



batteria al 20-39%

batteria al 0-19%

Pulsante di Accensione

Indicatore di Accensione

Quando il dispositivo è acceso, l'indicatore led rosso vicino la porta USB rimarrà acceso. Il dispositivo si spengerà automaticamente se non viene usato per 10 minuti.



Indicatore di accensione

Impostare la Temperatura

Premi rapidamente il pulsante di accensione 2 volte mentre il dispositivo è acceso per impostare la temperatura. Il LED lampeggerà sotto i simboli della temperature per indicare il livello attuale della temperatura. Premi il pulsante di accensione 2 volte per aumentare la temperatura al prossimo livello. Puoi scorrere attraverso i cinque livelli della temperatura in questo modo per impostare il livello di temperatura desiderato.



Premi e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il LED si spegne per confermare e uscire dalle impostazioni della temperatura. In alternative, puoi semplicemente aspettare fino a che il LED si spegne automaticamente per confermare e uscire dalle impostazioni della temperatura.

Reset

Resettare alle Impostazioni di Fabbrica

Quando il dispositivo è spento, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Il LED rimarrà acceso per 5 secondi per confermare che il reset è stato completato.



10 secondi

Garanzia

Sostituzione del Prodotto NEBULA

Questa garanzia fornisce la sostituzione gratuita di un prodotto NEBULA autentico se presenta un malfunzionamento dovuto a difetti di fabbrica. Questa garanzia non copre nessun danno dovuto ad un utilizzo non consueto.

Annullamento della Garanzia

Ognuna delle seguenti condizioni annullerà la garanzia:

1. Mancanza dello scontrino originale di acquisto
2. Prodotto guasto o danneggiato a causa di un utilizzo improprio o riparazione o alterazione non autorizzata.
3. Prodotto guasto o danneggiato a causa di utilizzo di forza eccessiva o negligenza (ad es. caduta del dispositivo, immersione del dispositivo in liquidi, ecc.).
4. Prodotto guasto o danneggiato a causa dell'utilizzo di parti o cavi incompatibili (ad es. usando un errato cavo di alimentazione, ecc.).

L'annullamento della garanzia non è limitata alle condizioni sopra. La garanzia copre solo prodotti originali NEBULA ed è valida per un anno dalla data di acquisto.

Per maggiori informazioni e istruzioni, per favore visitateci a www.Nebulavaporizers.com

Questo apparecchio può essere usato da persone da 18 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se istruiti riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in un modo sicuro e se comprendono i pericoli inerenti.

I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere fatte dai bambini senza supervisione di un adulto.