




DABOX

Le package comprend



DABOX



Joints toriques



Outil à tamponner le verre



Pare-éclaboussures en silicone




Tête de bobine en quartz double




Câble USB

Pour commencer



1. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez 5 fois de suite sur la touche Feu. Pour sauter, il suffit de tenir le bouton de feu et d'inhaler par l'embout buccal.

(Pour éteindre l'appareil, appuyez 5 fois de suite sur la touche feu).




2. Tourner la base ouverte jusqu'à la première position (45 degrés)

Pour commencer



3. Utilisez l'outil à godet fourni pour charger le matériau dans la tête de la bobine. Appuyez sur le bouton d'incendie pour faire fondre le matériau si nécessaire.

(Nous recommandons seulement 0.1g - 0.2g de matériel par session pour assurer la meilleure expérience de vaping)



4. Tourner la base jusqu'à la position fermée. DABOX est prêt à l'emploi

Indicateur de batterie

La lumière sur l'appareil change de couleur pendant l'utilisation pour indiquer le reste de batterie comme suit :



80% —100%
Power

Vert – l'appareil possède 80% - 100% de batterie.



20% —79%
Power


Bleu – l'appareil possède 20% - 79% de batterie.



0% —19%
Power

Rouge – l'appareil possède 0% - 19% de batterie.

Chargement




Connectez l'appareil à un adaptateur mural à l'aide du câble USB fourni. Nous recommandons un adaptateur de charge de 2 ampères.



L'appareil est complètement chargé lorsque le voyant rouge est éteint.


Remarque : Veuillez débrancher l'appareil du chargeur une fois la charge terminée.

Remplacement de la bobine



1. Tourner la base jusqu'à la deuxième position (90 degrés) pour accéder à la bobine.

AVERTISSEMENT : S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT ET QUE LA TÊTE D'ENROULEMENT EST REFROIDIE AVANT LE REMPLACEMENT OU LE RÉGLAGE ! RISQUE DE BRÛLURES OU DE BLESSURES GRAVES EN CAS DE MANIPULATION À CHAUD !




2. Saisissez la tête de la bobine sur les côtés et tirez-la bien droite pour retirer l'ensemble de la bobine de la base,

Remplacement de la bobine



3. Remplacez la tête de la bobine.



4. Faites glisser l'ensemble de la bobine le long des rails jusqu'à la base.

Garantie

Remplacement du produit NEBULA

Cette garantie prévoit le remplacement gratuit d'un produit NEBULA authentique en cas de dysfonctionnement dû à un défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages artificiels ou accidentels.

Annulation de la garantie

L'une ou l'autre des conditions suivantes annulera la garantie :

1. Défaut de fournir l'original du reçu d'achat.
2. Défaillance du produit ou dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une modification non autorisée.
3. Défaillance du produit ou dommages dus à l'utilisation d'une force excessive ou à la négligence de l'utilisateur (par exemple, chute de l'appareil, immersion de l'appareil dans des liquides, etc).
4. Défaillance du produit ou dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fils incompatibles (c'est-à-dire l'utilisation d'un mauvais câble d'alimentation, etc.).

L'annulation de la garantie n'est pas limitée aux conditions énoncées ci-dessus. Cette garantie ne couvre que les produits authentiques de la marque NEBULA et est valable un an à compter de la date d'achat de l'utilisateur.

Pour plus d'informations et d'instructions, veuillez nous rendre visite sur www.Nebulavaporizers.com