




NEBULA

ONE

Im Lieferumfang enthalten



ONE Reinigungsbürste USB-Kabel



Packwerkzeug Wasserleitungsadapter

Im Lieferumfang enthalten



Extra O-Ring
Edelstahlgewebe
(Maschenzahl: 200)



Silikonhülle

Erste Schritte

1. Drehen und ziehen Sie die obere Kappe ab.



Erste Schritte

2. Laden Sie gemahlene Materialien in die Keramikschale..



(Wir empfehlen nur, jedes Mal 0,1g - 0,3g Material zu laden, um das beste Vaping-Erlebnis zu erzielen.)

Erste Schritte

3. Drehen und drücken Sie die obere Kappe.



Erste Schritte

4. Drücken Sie den Netzschalter 5 mal kurz, um EINS einzuschalten. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihre Sitzung zu starten. Nach ca. 30 Sekunden Blinken leuchtet die LED weiter, um anzuzeigen, dass EINS betriebsbereit ist! Sie können diese Sitzung in 90 Sekunden genießen.




LED-Anzeige
Stromtaste

Für weitere Informationen und Anweisungen, besuchen Sie uns bitte unter www.Nebulavaporizers.com

Dieses Gerät kann von Personen ab 18 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Aufladen

Zum Aufladen verbinden Sie ONE über das USB-Kabel mit einem Netzteil. Wir empfehlen die Verwendung eines 1 Ampere Netzteils.



Hinweis:
Bitte trennen Sie ONE vom Ladegerät, sobald das rote Licht bei voller Ladung erlischt.

Stromanzeige

Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie einfach den Netzschalter einmal, um die Akkulaufzeit anzuzeigen. Die verbleibende Akkulaufzeit wird durch die LED im folgenden Format angezeigt:



Netzschalter

- 80-100% Akkulaufzeit
- 60-79% Akkulaufzeit
- 40-59% Akkulaufzeit
- 20-39% Akkulaufzeit
- 0-19% Akkulaufzeit

Stromanzeige


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die rote LED-Anzeige in der Nähe des USB-Anschlusses weiterhin. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Aktion stattfindet.



Einschaltindikator

Einstellen der Temperatur

Drücken Sie den Netzschalter 2X kurz, während das Gerät eingeschaltet ist, um die Temperatur einzustellen. Die LED blinkt unterhalb der Temperaturmarkierungen, um das aktuelle Temperaturniveau anzuzeigen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2X, um zur nächsten Temperaturstufe zu gelangen. Sie können auf diese Weise durch die fünf Temperaturstufen blättern, um Ihre gewünschte Temperatureinstellung zu erreichen.




Halten Sie den Netzschalter gedrückt, bis die LED erlischt, um die Temperatureinstellung zu bestätigen und zu verlassen. Alternativ können Sie auch einfach warten, bis die LED automatisch erlischt, um die Temperatureinstellung zu bestätigen und zu verlassen.

Zurücksetzen

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Die LED leuchtet 5 Sekunden lang, um zu bestätigen, dass der Reset abgeschlossen ist.



10 Sekunden

Gewährleistung

NEBULA Produktersatz

Diese Garantie bietet kostenlosen Ersatz für ein authentisches NEBULA-Produkt, wenn es aufgrund von Herstellungsfehlern nicht funktioniert. Diese Garantie deckt keine Schäden außerhalb des erwarteten normalen Gebrauchs ab.

Gewährleistungsausschluss

Eine der folgenden Bedingungen führt zum Erlöschen der Garantie:

1. Fehlende Vorlage der ursprünglichen Kaufbestätigung.
 2. Produktausfall oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugte Reparatur oder Veränderung.
 3. Produktausfall oder Beschädigung durch übermäßige Gewaltanwendung oder Benutzernachlässigkeit (z.B. Herunterfallen des Geräts, Eintauchen des Geräts in Flüssigkeiten usw.).
 4. Produktausfall oder Schäden, die durch die Verwendung inkompatibler Teile oder Leitungen (z.B. durch Verwendung des falschen Netzkabels usw.) verursacht werden.
- Das Erlöschen der Garantie ist nicht auf die oben genannten Bedingungen beschränkt. Diese Garantie gilt nur für authentische NEBULA-Markenprodukte und ist ein Jahr ab Kaufdatum des Benutzers gültig.