




DABOX

## Package Includes



DABOX



O-Ringe



Glas-Tupferwerkzeug



Silikon-Spritzschutz




Doppel-Quarzspulenkopf




USB-Kabel

## Erste Schritte



1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Feuertaste fünfmal hintereinander. Um zu vibrieren, halten Sie einfach den Feuerknopf gedrückt und atmen Sie durch das Mundstück ein.

(Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Feuertaste 5 mal hintereinander).




2. Drehen Sie den Sockel in die erste Position (45 Grad).

## Erste Schritte



3. Verwenden Sie das mitgelieferte Schaufelwerkzeug, um das Material in den Coilkopf zu laden. Tippen Sie auf die Feuertaste, um das Material bei Bedarf zu schmelzen.

(We only recommend 0.1g - 0.2g of material per session to ensure the best vaping experience).



4. Drehen Sie den Boden wieder in die geschlossene Position zurück.

Dabox ist einsatzbereit!

## Netzanzeige

Das Licht am Gerät wechselt während des Gebrauchs die Farbe, um die verbleibende Akkulaufzeit wie folgt anzuzeigen:



80% —100%  
Power

Grün - das Gerät hat eine Akkulaufzeit von 80%-100%.



20% —79%  
Power

Blau - das Gerät hat eine Akkulaufzeit von 20%-79%.




0% —19%  
Power

Rot - das Gerät hat eine Akkulaufzeit von 0%-19%.

Für weitere Informationen und Anweisungen, besuchen Sie uns bitte unter [www.Nebulavaporizers.com](http://www.Nebulavaporizers.com)

## Aufladen



Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Netzteil. Wir empfehlen einen 2 Ampere Ladeadapter.



Das Gerät ist vollständig geladen, wenn das rote Licht aus ist.

### Hinweis:


**Bitte trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.**

## Spulenwechsel



1. Drehen Sie den Sockel in die zweite Position (90 Grad), um auf die Spule zuzugreifen.

**WARNUNG:**  
STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST UND DER SPULENKOPF ABGEKÜHLT IST, BEVOR SIE IHN AUSTAUSCHEN ODER EINSTELLEN! KANN ZU VERBRENNUNGEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN, WENN SIE IN HEIßEM ZUSTAND GEHANDHABT WIRD!




2. Greifen Sie den Spulenkopf an den Seiten und ziehen Sie ihn gerade heraus, um die Spulenbaugruppe vom Boden zu entfernen.

## Spulenwechsel



3. Ersetzen Sie den Spulenkopf.



4. Schieben Sie die Spulenbaugruppe entlang der Schienen zurück in den Sockel.

## Gewährleistung

### NEBULA Produktersatz

Diese Garantie bietet kostenlosen Ersatz für ein authentisches NEBULA-Produkt, wenn es aufgrund von Herstellungsfehlern nicht funktioniert. Diese Garantie deckt keine künstlichen oder zufälligen Schäden ab.

### Gewährleistungsausschluss

Eine der folgenden Bedingungen führt zum Erlöschen der Garantie:

1. Fehlende Vorlage der ursprünglichen Kaufbestätigung.
  2. Produktausfall oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugte Reparatur oder Veränderung.
  3. Produktausfall oder Beschädigung durch übermäßige Gewaltanwendung oder Benutzernachlässigkeit (z.B. Herunterfallen des Geräts, Eintauchen des Geräts in Flüssigkeiten usw.).
  4. Produktausfall oder Schäden, die durch die Verwendung inkompatibler Teile oder Leitungen (z.B. durch Verwendung des falschen Netzkabels usw.) verursacht werden.
- Das Erlöschen der Garantie ist nicht auf die oben genannten Bedingungen beschränkt. Diese Garantie gilt nur für authentische NEBULA-Markenprodukte und ist ein Jahr ab Kaufdatum des Benutzers gültig.